National

取扱説明書

赤外線式換気連動 IH クッキングヒーター(家庭用)

トッププレート幅 60cm

(シルバータイプ)

品番 KZ-HRS32A



保証書·設置工事説明書別添付

このたびは旧クッキングヒーターをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- ■この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に「安全上のご注意」(8~9ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、 安全にお使いください。お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、 必要なときにお読みください。
- ■保証書は、「お買い上げ日·お買い求め先」などの記入を確かめ、 お買い求め先からお受け取りください。
- ■電気工事店または施工主より設置工事説明書を受け取り、設置工事完了後の確認項目をご確認ください。



上手に使って上手に節電

かんたんIHブック

毎日使うから…便利・清潔・快適に





もくじ

確認と

ご注意

各部の名前

使えるなべは?

6

安全上のご注意

8

使用上のお願い

10

毎日の

使い方

換気連動システムの使い方

12

基本の使い方

14

ゆでる・煮る・蒸す・焼く・いためる 揚げる・温める

16

湯の沸かし方/ご飯の炊き方 自動(オート)湯沸かし/自動(オート)炊飯

IH調理のコツ

18

火力調節の目安/調理別のポイント

ロースターの使い方

24

ロースター調理のコツ

26

焼き加減・火力の目安/調理のポイント

悪く

使うために

お手入れ

28

次の表示が出たら…

32

故障かな?

34


Q&A自動(オート)炊飯

37

保証とアフターサービス/仕様


38

各部の名前



使えるなべは? 確認のしかた

新しく購入するとき



市販のなべは…

マークを確認!






財団法人「製品安全協会」が認定した IHクッキングヒーター(200V)対応 の商品です。

または

あっせんなべをお勧めします。 (同梱のチラシをご覧ください)

お手持ちのなべを確認するとき



なべに…

水を入れて 加熱してみる!



使えるなべは

火力表示が点灯

(加熱スタート)

確認したら切る。



使えないなべは

火力表示が点滅

(1分後、表示が消え通電停止)

確認できます。

ご注意

自動調理(湯沸かし・炊飯)には、必ず(⑤ ៚) (⑤ 11) 付きのなべを使う。

- ■自動(オート)湯沸かし
 - 内側がフッ素樹脂加工されたものは センサーが正しく検知できない場合 があります。

■自動(オート)炊飯

- ●底径18~20cm、深さ8cm以上、底の厚さ2.5mm以上の なべ(多層なべなど)を使ってください。
- □ホーローなべは焦げ付きやすいので、お勧めできません。
- ⇒あっせんなべ(ビタクラフトニューマジックシール AD-KZ13R19 など)をお勧めします。(2004年4月現在)

見分け方のポイント

底の



●平らで、 トッププレートに 密着する

ある、底が丸い

●加熱できない。

●火力が弱くなる。

●約4mm以上の反り・脚が

●安全機能が正しく働かない。

12~26cm

■ラジエント ヒーターでは


IHでは使えない小さな なべが使えます。




ミルクパン など

●平らで底の 直径18cm以下。 (厚手のものがよい)








●底が薄過ぎる (反ることがあります)



鉄・鉄鋳物 ステンレス





- ●有磁性ステンレス〈18-0〉
- ●ステンレス一層なべ〈18-8·18-10〉
 - ●底の厚さが0.8mmを超える⇒火力が弱くなるものがある。 1.5mmを超える

 ⇒加熱できないものがある。
- ■ステンレス多層なべ〈なべ底に磁石が付くもの〉





アルミ・銅

ステンレス多層なべ〈間にアルミや銅を挟んでいるもの〉



耐熱ガラス



土なべ



- ●土なべなどの陶磁器は「IH用」と表示されて いても使わない
 - ●形状などによっては、本製品が故障します。
 - ●IHヒーターが高温になると 通電をコントロールして火力が弱くなり、 うまく調理できません。

■ラジエント ヒーターでは

鉄・ホーロー・ ステンレスのほか、 IHでは使えない材質の なべも使えます。



魚焼器·網

調理物が落ちて トッププレートに 焼き付きます。

ご注意

ホーロー加工品について

- ●空焼きしたり、焦げ付かせたりしない。
- ●底面にホーロー加工をした魚焼器は使わない。 (底面のホーローが溶けて焼き付き、トッププレートが損傷します)



安全上のご注意(必ずお読みください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを、説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。





注意「傷害や物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を区分して、説明しています。



してはいけない「禁止」内容です。

火災、やけど



必ず実行していただく「強制 | 内容です。

けがなどを防ぐ ために…





揚げ物をするときは次のことを必ず守る

- - ●そばを離れない。
 - ●右IHヒーターの <mark>場け物</mark> キーで調理する。
 - ●なべの底は、反ったり変形していないこと。
- ●必ず、付属の「天ぷらなべ」か、 あっせんの「感温天ぷらなべ」 を使う。

発火、やけど

●油量は、500g (0.56L)以上。

ラジエントヒーターは、高温になります




- ●使用中や使用後は、触れない。 (高温注意ランプ点灯・点滅時は、特に注意)
- ●ふきんや新聞紙など、燃えやすい物を置い たり、直接食材を載せて調理しない。

トッププレート(ガラス製)には…



- ●カセットコンロ·ボンベ·缶詰などを置かない。 (誤って加熱すると爆発します)
- ●強い衝撃(上に乗ったり、物を落とすなど)を 与えない。
- →ひびが入ったり、割れたら、手を触れずに 電源スイッチとご家庭の電源ブレーカー を切り、すぐに修理依頼をする。



IHクッキングヒーターは···



- ●可燃物を近づけない。
- 水をかけない。
- ●取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児に触れさせない。
- ●吸・排気パネルに、ピンや針金など金属製の物を入れない。
- ●分解・修理・改造をしない。
 ●修理は、お買い求め先にご相談を。

電源スイッチ ●使用後は必ず 切る。

注意


揚げ物をするとき(発火・やけどに注意!)



- ●油煙が多く出たら、すぐに電源スイッチを切る。 (加熱を続けると、発火します)
- ●油の飛び散りに注意する。



●他の機器(ガスコンロなど)で、あらかじめ加熱した油を使わない。 (「油温度制御装置」が正しく働かず、発火の原因になります)




ロースター部(中の物が燃えないように注意!)



- ●受け皿には、水を入れる。
- ●使用後はお手入れする。(調理物·脂分を残さない)



●そばを離れたり、必要以上に加熱しない。



- 2吸・排気パネルを ぬれたタオルでふさぐ。 / このとき、扉の周囲 \ から煙が出ます
- ③ご家庭のブレーカーを 切る。

次のことは、しない

- ●ロースターの扉(ガラス面)に、水をかけない。(割れることがあります)
- ●炎が消えるまで、扉は引き出さない。(空気が入り、炎が大きくなります)

次の点もご注意ください



- ●アルミ箔なべ・レトルトパックや、アルミ箔・金属製スプーンなど なべ以外の物は載せない。
 - (破裂してけがをしたり、赤熱してやけどの原因になります)
- ●なべを不安定な状態にしない。(落下すると、けが・やけどにつながります)
- ●本体の前に物を置かない。(火災につながります)
- ●使用中・使用後しばらくは、ロースターの扉など高温部に触れない。 (やけどの原因になります)



○心臓用ペースメーカーをお使いの方は、医師にご相談ください。 (本製品の動作が、ペースメーカーに影響を与えることがあります)

使用上のお願い

■トッププレートの上で、 電磁誘導加熱の調理機器を 使わない

●IHジャー炊飯器など。 (磁力線により、本製品が故障します)



■使用中は磁力線が出るため、 磁気に弱いものを近づけない

- ●ラジオ・テレビ・補聴器など。 (雑音が入ります)
- ●カセットテープ・自動改札用定期券・ キャッシュカード類など。 (記録が消えたり、壊れます)
- ■キャビネット(本体下部)に 調味料・食品などを置かない

(排熱により、調味料・食品などが変質します)

- ■吸・排気パネルの上に物を置かない
- ●フィルター(吸・排気パネル)目詰まり検知 が働いて、通電を停止します。
- ●□─スター前面から煙が出たり、□─スタ 一の取っ手が熱くなります。

■トッププレート・ トップフレームに 酸の強い食品が付いた 場合は、すぐにふき取る

- ●ジャム・レモン汁・梅などを 使った食品。 (放置すると変色します)
- トップフレームを なべ底でこすったり、 熱いなべを置かない

(傷付いたり、変色します)

■天面操作部に水などを 付けたり、物を置かない

天面操作キーが誤動作 します

■操作部に煮汁などを

煮汁が固まると、操作部がり

いため物

揚げ物を

するとき

こぼしたまま

開かなくなります

収納しない

■空だきしたり、 加熱し過ぎない

′調理物が燃えたり、 なべが破損します

■なべの下に紙などを 敷かない

(なべの熱で紙が焦げます)

- ■調理以外に使わない
- ■冷えてからお手入れ する
 - ●使用後しばらくは、なべの 熱でトッププレートが熱い ため触れない。

左IH ヒーターの [3kW]& 使うとき

ヒーターを

使うとき

(全般)

■いため物・焼き物 には使わない

> / 火力が強過ぎて、 なべ底が変形します

■湯を沸かすときは、 沸騰したら火力を下げる

/ 火力が強過ぎて、吹きこぼれや) 沸騰時の泡が飛び散ります



■ゆで物は、「3kW」の ままで食材を入れない

/ 火力が強過ぎて、食材が 吹きこぼれます

排気部

■そばを離れない

- ■予熱の火力を弱めにする (加熱し過ぎない)
- ●少量の油を入れて強火で 加熱すると、油の温度が急激 に上がり、発火します。
- ●なべ底が薄いもの・反って いるものは、強火で加熱する と赤熱します。

ロースター


■高温部に注意する

- ●使用中、使用後しばらくは、扉・排気部などに触れない。
- ●たまった脂分を捨てるときは、脂にも注意する。
- ●調理後、扉を引き出したままにすると、天面操作部が熱くなる。

を使うとき

■扉の引き出しは、ゆっくりと


- ●持ち上げながら引き出したり、勢いよく引き出さない。 (受け皿から水がこぼれます)
- ■受け皿には水以外を入れない
 - ●グリル用小石など。 (発火・発煙や、やけどをしたり、自動調理がうまくできません)
- ■ビルトイン電気オーブンレンジ(NE-DB800·NE-DB801) を設置している方へ
- ●IHクッキングヒーターを使っていなく てもオーブンレンジを使うと、排気部 が熱くなるので注意する。



焼き物を するとき

■油の飛び散りを少なく するために


- 材料をきちんと下ごしらえ する。(🖙 22ページ)
- ●なべの内側に水滴がついた まま油を入れない。
- ●油温が適温にならないうちに 材料を入れない。 /油温が上がってくると、 油が飛び散ります
- ■顔を近づけない




10 11

換気連動システムの使い方

●換気連動システムとは、IHクッキングヒーターから送信する赤外線信号を、 レンジフードが受信して自動的に運転・停止するシステムです。






操作


●レンジフードの電源が入っていることを 確認する。

自動運転するとき



- ■残置運転(約3分間)を強制的に停止させたいときは
 - ●残置運転中に関すを押す。

■IHの操作部でレンジフードの操作をするとき



お願い

- ●次のような使い方をしない。(赤外線信号の送・受信ができません。)
 - ●送信部に物・なべなどを置かない。
 - ●送信部にフライパンなどの取っ手を向けない。
 - ●送信部を汚さない。
 - ●テレビ・エアコンなどのリモコンを使いながら、 IHクッキングヒーターを操作しない。
- ●その他の理由でうまく送・受信できない場合があります。
 - →レンジフードの操作部で操作する。(© レンジフードの取扱説明書)



切/入

時間がたつと

ブザーが鳴り、

自動で切れる


揚げ物

切/入

切/入

基本の使い方


14



湯の沸かし方(動

自動(ォート)湯沸かし

●沸騰後は約5分保温し、自動的に切れます。




■自動(オート)炊飯とまちがえたときは


- ●ヒーター「入」前は(M)を押して、再操作する。
- ●ヒーター「入」後は「歌」を押して、再操作する。

お願い

- ●次のような使い方をしない。(安全機能が働いて通電が停止したり、センサーが検知できないことがあります)
 - ●いため物の直後など、トッププレートが熱いときに沸かさない。
 - •ヒーター中央のセンサーが汚れたままで沸かさない。
 - •水以外(だし汁やスープ・ミルク・むぎ茶パックなど)を沸かさない。
 - •ふたをしないで沸かしたり、湯沸かし中にやかんやなべを動かさない。
 - 途中で水や湯を継ぎ足さない。
 - ●赤外線が出る調理機器(オーブントースターなど)を同時に使わない。または、本体の近くや本体に向けて置かない。 (キッチンのドア・窓からの直射日光も影響することがあります)

ご飯の炊き方(自動(オート)炊飯





■カップ数をまちがえたときは

- ●ヒーター「入」前は(蹴)を押して、再操作する。
- ●ヒーター「入」後は「歌」を押して、再操作する。(5分以上たっていたら、自動では炊けません。 ☞ 37ページ)

■自動(オート)湯沸かしとまちがえたときは

●ご飯がうまく炊けず、やり直しもできません。● の点滅を確認して炊いてください。

お願い

- ●次のような使い方をしない。(安全機能が働いて通電が停止したり、センサーが検知できないことがあります)
 - ●いため物の直後など、トッププレートが熱いときに炊かない。
 - ヒーター中央のセンサーが汚れたままで炊かない。
 - ●炊飯中は、ふたを開けたりなべを動かしたりしない。
 - 赤外線が出る調理機器(オーブントースターなど)を同時に使わない。または、本体の近くや本体に向けて置かない。

お知らせ
の炊飯中は、飛まつ(泡)が飛び散ります。

IH調理のコツ 火力調節の目安

一般の料理本などで使われている「火加減」をIHで行うための目安です。

●なべの発熱量は材質により異なります。様子を見ながら火力調節を。 鉄→ホーロー→有磁性ステンレス(18-0)→非磁性ステンレス一層なべ(18-8、18-10)の順で弱くなる。



調理別のポイント

多量の湯を早く沸かすときは 左IHの3kWが 便利



3kWでは、火力を弱めて から材料を入れる。

ゆでる

煮る

(し) タイマーが便利

メニュー例	沸騰まで	火力調節の目安
スパゲティ		火力 4~5 めんを入れてゆでる (り)8~10分 (めんにより調節)
葉菜	火力 3kW	大力 強 茎から入れ、 葉がしんなりしたら取り出す
ゆで豚		火力 2 アクを取り じっくりゆでる () 40~50分
根菜	火力 強 (材料は水から入れる)	火力 4~5 やわらかくなるまでゆでる

8段階の 細かい火力を 上手に使い分け



- ●煮立てるとき →火力 6~強
- ●おでんなどサラッとした 煮込み⇒火力 2~3
- ●シチューなどトロッとした 煮込み⇒火力 1~2

焦げ付かないように 時々かき混ぜる



- ●温め直しも 弱火でかき混ぜながら。
- ●みそ汁の温めは、なべ底の みそをかき混ぜてから 火力 1~2 で。
- ●突沸現象(☞15ページ) にご注意。

(上) タイマーが便利 🚽 ときどきかき混ぜる

メニュー例		火力調節の目安
煮魚	煮汁を煮立てる 火力 6	魚を入れて煮る 火力 2~3
おでん	材料を煮立てる 火力 6	じっくり煮込む 火力 2 () 2~3時間
ポトフ	豚肉をゆでて アクを取る 火力 強	 豚肉がやわらかく 野菜を加えて 野菜がやわらかく なるまで煮込む 煮立てる なるまで煮込む 火力 2 い約1時間 → 火力 強 → 火力 2 い30~40分

●長時間の煮込みには、タイマーがお勧め。 「切り忘れ防止」(©34ページ)が働いて途中で切れることがありません。

■IHヒーターより火力が弱いラジエントヒーターは、少量の調理に便利です

- ●火力調節は、弱(340W)·中(490W)·強(1,250W)の3段階。
- ●IHで使えない小さななべで牛乳・みそ汁を温めたり、1人分のどんぶり調理に。

IH調理のコツ 調理別のポイント

火力が強いので すぐに高温になります

予熱は火力4~6 1~2分で充分

/ 油が少ないときは \さらに弱めの火力で |



- ●材料の準備・段取りを 整えてから予熱する。
- ●油は充分になじませて。 フッ素樹脂加工され ていないものは特に ∖念入りに
- ※予熱が長過ぎると、なべの変形・調理物の焦げ付きや、温度過昇防止が働いて火力が 低下する原因になります。

フライ返しなどで

材料全体を返し ながらいためる



■材料がフライパンの底 に留まると、焦げ付き・ べちゃつきの原因に。

焦げ付きそうなときは フライパンを 浮かしたり IHヒーターから ずらす



●一度に多くの量を いためないように。

いためる

〈いため物〉

メニュー例	予熱	火力調節の目	安
野菜いため	火力 6	材料をいためる 火力 6	
炒飯	火力 5	卵·焼豚などご飯以外の材料をいためる 火力 5	ご飯を加えていためる →火力 6
チンジャオ ロース	303 3	香味野菜をいためて 材料を入れて 油に香りを付ける いためる 火力 5 →火力 6	調味料を入れて からませる →火力 5
マーボー豆腐	火力 5~6	香味野菜をいためて 豆腐を加えて 油に香りを付け、豆腐 煮立てる 以外を入れていためる 火力 5~6 →火力 6	水溶きかたくり粉で とろみを付ける → 火力 4

〈いため煮〉

▶ タイマーが便利 🚽 ときどきかき混ぜる

メニュー例	予熱	火力調節の目安
肉じゃが	火力 4~5	材料をいため 水を入れて やわらかくなる 合わせる 煮立てる まで煮込む 火力 4~5 ⇒火力 5 ⇒火力 2~3
カレー	火力 5~6	材料をいため 水を入れて やわらかくなる ルウを入れて 合わせる 煮立てる まで煮込む とろみを付ける 火力 5~6 →火力 強 →火力 2~3 →火力 1~2

火力が強いので すぐに高温になります

予熱は 1~2分で充分

(油が少ないときは) 弱めの火力で



- 材料の準備・段取りを 整えてから予熱する。
- ●油は充分になじませて。 (フッ素樹脂加工され) ていないものは特に 念入りに
- ※予熱が長過ぎると、なべの変形・調理物の焦げ付きや、温度過昇防止が働いて火力が低下する原因になります。

メニュー例	予熱	火力調節の目安
ステーキ	火力 6~強	片面につき約1分ずつ焼く(ミディアム程度) 火力 6〜強
ハンバーグ (たねを焼く)	\\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	片面に焼き色を付ける 裏返してふたをし、中まで火を通す 火力 4~5 →火力 2~3
ぎょうざ	火力 4~5	皮に焼き色を付ける 水を入れてふたをし、蒸し焼きにする (チリチリ音がしてきたらふたを取り、水分を飛ばす) 火力 4~5 →火力 4
焼きおにぎり	7.4. C	火力 3 しょうゆを塗り、2~3回裏返して様子を見ながら焼く
おもち	火力 3	火力 3~4 ふたをして、ときどき様子を見ながら焼く

●焼きおにぎり・おもちは、フライパンで焼くことができます。

卵料理のコツ

ガスコンロの感覚よりも弱めの火力で焼く

●火力 3~4 で予熱して焼く。多めの油を入れて充分になじませる。(フッ素樹脂加工されていないものは、特に念入りに)



卵焼き

余分な油をふき取って、

適温を確認

焼く

●卵液を少し落とすと ジュンと音がするくらい。 (温度が高過ぎると) くっ付きます



焦げ付きそうなときは、 卵焼き器を動かす

●トッププレート から浮かしたり、 前後左右にずらす。



薄焼き卵は余熱を利用

- 表面が乾いてきたら、トッププレートから離す。
- ②裏返して、卵焼き器の余熱で 焼き上げる。

オムレツ

油を切り、

バターを加えて溶かす

●なべ肌にまんべん なく行き渡らせる。



卵を一気に流し込み、 全体を混ぜる

●円を描くように 大きく素早く。




形を作るときは、フライパンを傾けてたたみ込む

●フライ返しを使うと たたみやすい。



H調理のコツ 調理別のポイント

■温度調節の目安(付属の天ぷらなべ・油800gの場合)



温度調節を正しく機能させるために

必ず付属の 天ぷらなべで


または、あっせんの\ 感温天ぷらなべで



- なべは加熱部の中央に置く。
- なべ底が反ったり 変形したら使わない。
- ●なべ底・トッププレートの 汚れは取り除いて。
- トッププレートが熱いとき に調理しない。
- ●予熱を始めたら 油を継ぎ足さない。
- ●熱い油を使って予熱しない。
- ●何回か使って、茶褐色になっ たり濁った油は使わない。
- 沈んでいる揚げカスは こまめに取り除く。

油は800gが 基本

500g未満の油では 調理しない。 (少ないと発火の原因に)



揚げる

揚げ物調理のコツと注意

- ■一度に揚げる量は、油の表面積の半分程度までに
- ■油の飛び散りやすい材料は、下ごしらえをする
 - ●材料に含まれている水分や空気は、加熱されると膨張して破裂するため。



水分をふき取る

魚介類・しいたけ・ ピーマンなどの 野菜。



ドーナツなどの生地は

必ずベーキングパウダー や砂糖を入れる。



■揚げ過ぎに注意!

次の材料は、揚げ過ぎると破裂するので気を付ける。

- ●けんさきいか、するめいかなど●コロッケ
- ●中が空洞の野菜(ししとう、おくらなど)●ゆで卵(うずらなど)

なべに揚げ残しがないか、常に確認を。

米と水は 正確に量る



●付属の米計量カップを使い、はしなどで、すりきる。 (市販の計量カップ (200ml)を使わない)

■計量の目安

白米·胚芽精米	水
1カップ(約150g)	200ml
2カップ(約300g)	
3カップ(約450g)	550ml

無洗米	水
1カップ(約155g)	230ml
2カップ(約310g)	450ml
3カップ(約465g)	630ml

●炊き上がりをお好みのかたさにしたいときは、水量を増やしたり 減らしたりする。 (増減する量は10%までに)

米をといだら

ザルに上げて 充分に水切りを



●ザルに上げたまま放置 しない。 (米が割れて (べちゃつくため)

ご飯を **炊く**

水加減のあと 30分以上浸し 水を含ませる

(冬場は1時間以上)




■湯を使わない。 (ご飯に芯が残るため)

●pH9以上のアルカリ水 を使わない。 (ご飯が、べちゃつくため)

無洗米は、水となじみに くいので、軽くかき混ぜ てから浸す。

●ふたが開かないときは 火力 4~5 で少し 加熱する。



すぐにほぐして 水分を逃がす



こんなときは

■炊き込みご飯を炊くとき

- ●水量…調味料の分量だけ減らす (米は水だけで浸す)
- ●具……米の重さの30%程度




炊く直前に、調味料を入れてかき混ぜ、 具を米の上に載せる

■ご飯のこびりつきが気になるとき

残り10分でヒーターを切り、 ぬれたふきんの上に置いて 余熱で蒸らす。




ロースターの使い方



(お願い)

- ●自動調理中は扉を開けない。(うまく焼けません)
- ●脂分の多い魚を焼いたときは煙が多いため、30秒程度待ってから扉を引き出す。

操作



■自動メニューを選びまちがえたときは

- ●ヒーター「入」前は 🕅 を押して、再操作する。
- ●ヒーター「入」後は ★ を押して、再操作する。※30秒以上たっていたら手動で焼き直す。

■手動で連続して焼くときは

- ●切り忘れ防止機能やロースター受け皿高温検知が 働いて、通電が停止します。


お知らせ

- ●使い始めは、受け皿の滑りをよくするための油が 煙やにおいとなって出ることがあります。
- ●ヒーターを切っても、内部の温度が高いときは 約10分間冷却ファンの回る音がします。

24 25

ロースター調理のコツ(焼き加減・火力の目安)

■同じ魚でも季節・鮮度・大きさ・脂ののりなどによって、焼けぐあいは変わります。 焼き加減を調節してください。



■調理物の種類・大きさ・数などによって、時間は変わります。様子を見ながら焼いてください。



自動/手動

薄い部分は焦げやすいので **尾を手前に寄せる**



こびりつき防止に 焼き網にサラダ油を 塗る

- ●厚みのある魚、貝類、野菜などは4cm以下にする。
- ●冷凍の調理物は 完全に解凍して焼く。
- ●はまぐりなど、開くと ヒーターに当たるものは 焼かない。

自動

焦げ過ぎや型くずれ防止に **姿焼きは 尾ヒレにたっぷり 化粧塩をする**



火の通りをよくするために 切り身は 皮に切り目を入れる



尾が反らないように **干物は 皮面を下にする** 焦げやすいので つけ焼きは たれをふき取る

〈基本のたれ〉

しょうゆ……大さじ4みりん……大さじ3酒……大さじ1砂糖……大さじ2

みそづけは、みそを 洗い流してふく

■焼き時間の例 (焼き加減「中」の場合)

さんま塩焼き(1~4尾)15~20分あじ開き(1~2枚)9~13分甘塩鮭(1~4切)9~13分ぶりつけ焼き(1~4切)11~13分

加熱すると反るので いかは切り目を入れる



●大きいものは切り分ける。

あなごなどは串を刺す



皮付きの鶏もも肉は 皮に穴を開ける



●皮を上にして焼く。

破裂を防ぐために **なすは表面に穴を 開ける** 焼きおにぎりは 4~5分たったら **ハケでしょうゆを 塗る**



手動

■火力と焼き時間の目安

■火力と焼き時間の	り 日女				タイマーか便利
みりん干し(小6枚)	火力。弱	₾ 4~8分	焼きとり(6本)	火力中] 🕒 12~15分
みりん干し(中2枚)	火力。弱	₾ 6~8分	もも肉つけ焼き(2枚)	火力。弱	□ 16~18分
うるめいわし丸干し (8~10尾)	\\/\ 24	○ C - 04	もも肉塩焼き(2枚)	火力中] (16~20分
(8~10尾)	火刀[独]	С 6~6万	焼きなす(3本)	火力 強	15~20分
いか姿焼き(2はい)	火力(強	₾8~10分	焼きいも(3本)	火力 強	20~25分
さざえつぼ焼き (5個)	火力	□ 10~12分	焼きおにぎり(4個)	火力 強	10~15分

お手入れ(トッププレート・本体・天ぷらなべ)

きれいにお使いいただくために

毎日必ずお手入れを…

調理物・油が焼き付くと

取りにくくなります。

●お手入れは、電源スイッチを切り、冷えてから。



絞ったふきんで、ふき取る



油汚れ

台所用洗剤(中性)を薄めて、 ふきんにしみ込ませてふき取る

●酸性・アルカリ性の強い洗剤(漂白剤・ 住宅用合成洗剤など)は使わない。 (変色します)



取りにくい汚れ

クリームタイプの磨き粉(ジフなど) を付け、丸めたアルミ箔で

こすり取る

トップ

プレート

/天面操作部も 同様にお手入れ する



■それでも取れないときは(別売品)

広い面積の汚れ

品名:スーパーボンナミ||円クリーナー (クリームタイプ)

品番: AD-KZ061(2本セット)

希望小売価格: 1,995円(税抜1,900円)



部分汚れ

品名:IH調理器具専用 IH調埋器具専用 「プレートのよごれとり」 (消しゴムタイプ)

品番: AKZ-C1 希望小売価格:

945円(税抜900円)

使い方:トッププレートが 乾いているときに 消しゴムのようにこすって取る。

- ●いずれもナショナル製品取扱店でお求め ください。(2004年4月現在)
- ●それぞれの注意書をよくお読みのうえ、 お使いください。


トップ フレーム 調味料が付いた とき、すぐに ふき取る

′放置すると、汚れが ′ 残ります

(アドバイス)

なべ底の汚れも取り除く

トッププレートに 焼き付いて汚れの原因に



本体正面

台所用洗剤(中性) を薄めて、ふきん にしみ込ませて ふき取る

/ 放置すると、汚れが 残ります

操作部

乾いた、やわらかい 布でふき取る



台所用洗剤(中性)を薄めて スポンジで洗う

- 汚れて目詰まりしたまま使わない。 フィルター(吸・排気パネル)目 詰まり検知が働いて、通電が停 止します
- ●たわし・磨き粉は使わない。 (表面が傷付きます)
- ●強い力で変形させない。

吸気口

吸·排気

パネル

台所用洗剤(中性)を薄めて スポンジで洗う



(フッ素樹脂加工)

台所用洗剤(中性)を 薄めてスポンジで洗う

●金属製のたわし・スポンジの ナイロン面・ナイロン製ネッ トに入ったスポンジは使わ

(フッ素樹脂がはがれます)

なべ底の汚れも取り 除く

汚れがこびり付いたまま使わ ない。

> 油温がずれたり、揚げ物 そりなべ検知が働いて、 通電が停止します

さび防止のため 水分をふき取り、 食用油を塗る

> ●水分が付いたまま放置しない。 (さびます)



焼き網は、ご使用の

たびにお手入れを・・ 汚れが、こびり付くと が取れにくくなります。

ツバを縦穴に合わせ、カチッ と音がするまで押す。

左サイドカバ-





●電源スイッチに 押す。

右サイドカバー の窓を合わせ、 3か所をカチッ と音がするまで

右サイドカバー

扉・受け皿・焼き網を外す



アドバイス

●焼き網を水につけ ておくと、お手入れ しやすくなります。


①止まるまで引き出し 引き上げるようにして外す (透明で表しています)

ロースター部

受け皿 焼き網

③受け皿の下側から **扉裏側の下にある板バネを** 押さえながら

④扉を受け皿側に倒すように して、ツメを外す



- ●たわし・磨き粉は使わない。(表面が傷付きます)
- ●焼き網をスポンジのナイロン面や、ナイロン製ネットに入ったスポンジで こすったり、食器洗い乾燥機に入れない。(フッ素樹脂がはがれます)
- ●扉を食器洗い乾燥機に入れない。(パッキン・樹脂部が変形します)

■取り付けるとき



●受け皿のツメを

扉に差し込む

②受け皿を

「カチッ」と音が

するまで動かす









3焼き網を載せる



庫内の両側面・奥面は、セルフクリーニングコートが施されています。


5~6回使用のたびに、空焼きをする

- ●空焼きすることで、調理物から飛び散った脂を水と二酸化炭素に分解して、 庫内の油汚れを抑えます。
- ロースター部を取り出し 底面の油汚れをふき取る





焼き網は外す



- ●水を入れないと、ロースター受け皿高温検知が働いて、通電が停止します。
- ●焼き網を載せたまま空焼きすると、フッ素樹脂を傷めます。

部品の交換

お買い求め先にご相談ください。

部品名	部品番号	希望小売価格	
パッキン(消耗部品)	AZE99-307	1,050円(税抜1,000円)	
焼き網 (消耗部品)	AZC83-224	1,785円(税抜1,700円)	
天ぷらなべ	KZ-JJ112-307	2,100円(税抜2,000円)	

※2004年4月現在

■パッキンを交換するときの目安

柔軟性がなくなったり、扉のすき間から煙が漏れ出したら交換する。

- ●古いパッキンを 引っ張って外す
- 2新しいパッキンの 凸部を扉裏側の穴に 強く押し込む (左右2か所ずつ)
- 3 扉裏側の溝にパッキン を添わせる
- 4ヒダ(4か所)を溝に 差し込み、全体を 完全に押し込む



●パッキンが外れていたり浮いていると、扉から煙が出たり、自動調理がうまくできません。

30

31

次の表示が出たら…

■安全機能が	働くと、「ピピ…」とブザーが鳴って、表示で	でお知	らせします。	
表示	原因		直し方	参照ページ
	フィルター(吸・排気パネル)目詰まり検知 ●IHヒーター使用時に、吸・排気パネルを ふさいでいたり、ほこりがたまって いたりして、本体内部の温度が高くなった。	+	吸・排気パネルをふさいでいるものを取り除く。吸・排気パネルを手入れする。(自動的に加熱を始めます)	- 29
の方法で直	[し、切/入]キーで表示を消す。			
	ロースター受け皿高温検知 ●ロースター受け皿に水を入れて いなかったり、途中で水がなくなった。	-	●焼けぐあいを確かめ、 焼き足らないときは 受け皿に水(約200ml)を 入れて手動で焼けぐあい を見ながら焼く。	24
	●手動で連続して焼くときに 通電を切らずに焼いた。	-	● ☆ でヒーターを切ってから、受け皿に水を入れて焼く。	
(交互表示)	ロースター異常高温検知 ●ロースター庫内の発火などで 温度が異常に上がった。	+	①すぐに電源スイッチを切る。②吸・排気パネル全体を ぬれたタオルでふさぐ。③ブレーカーを切る。炎が消えるまで扉を 開けない。	9
(左H) 以 13 (右H)	空焼き自動OFF ●空焼きは態が約15分続くと、自動的に通電を停止する。 ※なべの種類により、停止までの時間が異なります。 ※火力が弱い場合や、なべの種類によっては、この機能が働かないことがあります。	→	あべに調理物を入れて 再度キー操作する。	_
	揚げ物そりなべ検知 すべ底に約2mm以上の反りがあったり、変形している。	→	■底が反ったり、変形して いないなべを使う。	22
U 15	●トッププレートやなべ底に、 異物や汚れがこびり付いている。	>	■異物や汚れを取り除く。	28
または	●トッププレートが熱いときに 揚げ物をした。	→	トッププレートが冷えて から、揚げ物をする。	
表示に対し、油温が高く	●熱い油を使って予熱した。	>	●常温の油を使って予熱する。	22
感じたり 低く感じる	予熱を始めてから油を継ぎ足した。	-	●再度、温度設定し直す。	
	● 場け で煮炊きや湯沸かしなどをすると、表	示する	ことがあります。	_

表示	原因	直し方	参照ページ
U 15	天面操作部自動OFF ●天面操作部に水や物が付いて約3秒以上たった。	①水や物を取り除く。(ひ た が消える)②本体操作部でヒーターを入れる。(天面に火力が表示され、) 再び操作できる	14
	●天面操作キーに約3秒以上触れていても表示しま	す。	
	左IHトッププレート高温検知 ●トッププレートが熱いときに自動調理(湯沸かし・炊飯)をした。	トッププレートが冷えて から、自動調理をする。	16 17
	●内側がフッ素樹脂加工されたなべで湯沸かしする●自動炊飯するのに湯沸かしで加熱すると、表示することが●自動調理(湯沸かし・炊飯)で空だきすると、表示	あります。(ご飯がうまく炊けません)	_
	左IHセンサー異常検知 ●左IHヒーター中央(センサー)が汚れた。●深なべで多量の湯沸かしをした。	●汚れを取り除く。●湯沸かしの水量を減らす。 (目安は3.5L以下)	16 17
ms:	左IH湯沸かし異常検知 ●自動湯沸かし中に、調理機器(オーブントースターなど)の赤外線を受けて、センサーが正しく検知できなかった場合に表示します。(湯量が減っていることがあります)	●自動湯沸かし中は、赤外線が出る調理機器を同時に使わない。●同時に使う場合は、調理機器を旧本体の近くや本体に向けて置かない。	16 17
	●キッチンのドア・窓からの直射日光を受けても表示	示することがあります。	
123456 IHヒーター の表示部が	なべなし自動OFF かなべを置いていない。使用中に、なべを外した。なべがヒーターの中央から	●なべを置く。●なべをヒーターの中央に	14 16 17
点滅し、 1分後に消灯			6
■以上の処置	で直らないときや # が出たときは…		,
	HO: HOZ HOS HOT H::	電源スイッチを「切」→してみる。	【人】

H 12 H 14 H 15 H 20 H 23

H

05

H

13

H

#

(と数字が交互表示)

H

H

●表示が消えない場合は

➡電源スイッチとブレーカー

を切り、表示内容をお買い

求め先にご連絡ください。

故障です

故障かな?

●故障ではありません。修理を依頼される前にご確認を。

デッチを入れる。 除する。 除する。 。	5 5
除する。 。	5
0	5
記使えません。	5
	\perp
ー操作する。 の煮込みには 'ーをお勧めし	_
ロールします。 く働きます)	_
さめ、	_
·	7
	_
	1
1秒間押す。	1!
	ターを同時に ため、 一の火力を) は「IH用」と表示 も使わない。

コントロールします。そのため、「強」(1,250W)に設定していても、

※ラジエントヒーターの中に見える黒い棒が、温度を検知するセンサーです。

30~40%火力が弱くなります。

ラジエントヒーター

の火力が弱い

こんなときは	示がおかしい	参照ページ							
	●揚げ物·自動調理(湯沸かし·炊飯)·タイマー·3kW操作はできません。								
天面操作できない	●指サック・傷テープをしていると、操作できないことがあります。								
усшухн с с юю.	●片方の手でなべの取っ手を持っていると、操作できないことがあります。								
	- 大体操作並ぶ操作する								
天面操作部の表示	●火力数字点灯中に、加熱しないまま 3分以上たった。 ●本体操作部で操作する。 (天面に火力が表示され) 再び操作できる	14							
が消える	●本体操作部で、揚げ物のキー操作をすると右IHヒーターの天面操作表示が消え、自動調理(湯沸かし・炊飯)のキー操作をすると左IHヒーターの 天面操作表示が消えます。	_							
天面操作キーの周囲 を触っても作動する	●水などが天面操作キーの周囲に 付いている。	_							
❷再度、電源スイッチを	弗かし・炊飯・ロースター)をしているときは、調理終了後に行う。								
	□ 冷却ファンは、火力によって運転モードを3段階に分けています。								
音が大きくなったり小さくなったりする	一方却ファフは、火力によって運転モートを3段階に分けています。 左IHヒーターの火力を「3kW」に上げると、高速運転するためファン の音が大きくなります								
電源スイッチを切ったあとも ファンの音がする									
扉の周囲から風が出る	○ 冷却ファンが作動すると、吸・排気パネル以外に、扉や本体操作部の周囲から風が出るからも風が少し出ます。								
■その他									
ラジエントヒーターやロースターが ついたり消えたりする	●自動的に温度調節しているためで、故障ではありません。	_							
揚げ物の ●予熱時間が長過ぎる ●油温が低い	トッププレートが熱いときに揚げ物をした。使用して、茶褐色になったり濁った油を使った。なべ底に揚げカスがたまっている。湯げカスをこまめに取る	22							
自動(オート)湯沸かし のブザーが ●沸騰する前に鳴る ●沸騰しても鳴らない	●やかんやなべの材質・厚さ・水量・水温などにより、沸騰お知らせブザーが早く鳴ったり遅れて鳴ることがあります。(キッチンのドア・窓からの直射日光も影響することがあります)	10							
加熱中に	●なべの種類によっては、「ブーン」や「ジー」 などの共振音がすることがあります。 (取っ手にわずかな振動を感じること) すが、置き直すと止まる ことがあります。	-							
なべから音がする	(があります)								

故障かな?(続き)

- ●故障ではありません。修理を依頼される前にご確認を。
- ■レンジフードが動かない

こんなときは 原 因 直し方 参照ページ 次のような使い方をすると、赤外線信号が送・受信でません。 送信部に物・なべなどを置かない。 ●送信部にフライパンなどの取っ手を向けない。 ●ヒーターを「切/入 | 13 しても 送信部を汚さない。 レンジフードが ●テレビ・エアコンなどのリモコンを使いながら、Hクッキングヒーター 連動しない を操作しない。 ■IHの操作部で ●レンジフードの受信部の下に頭を近づけない。 レンジフードが 操作できない ●IHクッキングヒーターを ロックしたままで、レン ●オールロックしている。 ジフードを運転する場合 は、レンジフードの操作 部で操作する。

- ●その他の理由でうまく送・受信できない場合があります レンジフードの操作部で操作する。 (☞ レンジフードの取扱説明書)
- ●IH操作部でレンジフードの操作をしたときは、「ピッ」という受け付け音は鳴りません。

□ 8 △ 自動(オート)炊飯

Q

自動(オート)炊飯 できるお米は?

白米・胚芽精米・無洗米・発芽玄米は炊飯できます。

- ■発芽玄米は白米と混ぜて炊飯する:
 - ●米の割合…白米2:発芽玄米1
 - ●水量の目安 米 水量 1カップ 240ml 2カップ 460ml 3カップ 650ml

発芽玄米とは…

浸水させて0.5mm程度発芽し かけた状態の玄米。発芽すること でGABA(ギャバ)と呼ばれる 「ガンマーアミノ酸」が増えます。 最近では、健康食品としても注目 されています。

お湯や アルカリ水などで 炊飯できますか?



- ●お湯…ご飯に芯が残ります。
- ●pH9以上のアルカリ水…ご飯がべちゃつきます。
- ●硬水…ご飯がかたくなり、黄色くなります。

水量を正確に量っても、洗米後によく水を

切らないと炊飯時の水量は多くなります。

ご飯が かたいのは?



●通常は30分以上、冬場は1時間以上浸してください。

米の銘柄・産地・季節 などにより、ご飯の かたさは変わります。 お好みのかたさにした

いときは、水量を増や したり減らしたりして 調節を。

※増減量は、水量の 10%までに。

ご飯が やわらかいのは?



炊飯後に、ふたをしたまま放っておくと、 湯気が露となって落ち、ご飯がべちゃつきます。

●蒸らし終わったら、すぐにふたを開け、全体をほぐして余分な水分を逃がしましょう。

●米をといだあとは、ザルに上げて充分に水切りしましょう。

炊飯中に調理機器(オーブントースターなど)の赤外線の影響でセンサーが 検知できなかった場合に、ご飯がべちゃついたり焦げることがあります。 (キッチンのドア・窓からの直射日光も影響することがあります)

●同時に使ったり、IH本体の近くや本体に向けて置かないようにしてください。

ご飯が 焦げる・こびり付く のは?

炊き込みご飯や無洗米は、焦げやすくなります。

●残り10分でヒーターを切り、なべをヒーターから外して蒸らしてください。 (こびり付く場合は、ぬれたふきんの上に置いて蒸らすと抑えられます)

炊飯に適さないなべを使うと、ご飯が焦げたり、

こびり付きやすくなります。(うす手のなべ・ホーローなべなど)

●必ず (写 (帰・間) (写 1 間) マーク付きで底の厚さ2.5mm以上のなべ(多層) なべなど)をお使いください。**→**あっせんなべ(ビタクラフトニューマジック シール AD-KZ13R19など) をお勧めします。(2004年4月現在)

ご飯が炊けていない のですが…

選びまちがえて、自動湯沸かしで炊くと、ご飯がうまく炊けません。 炊飯するときは、炊飯するときは、の点滅を確認して原記を押してください。

炊飯中に停電すると、ご飯がうまく炊けません。

カップ数を まちがえて ※ を押して しまったのですが…

次の方法でやり直せます。

- ●5分以内であれば、
 ●5分以内であれば、
 ●3の
 ●3の
 ●5分以内であれば、
 ●3の
 ●4の
 ●4の</p
- ●5分以上たつと、自動では炊けません。⇒火力調節して炊いてください。 蒸気が出たら

火力 4 (約15分) → ヒーターを切って蒸らす(約10分) →火力

ほぐすときになべの ふたが開かない…



火力 4~5 で少し加熱してください。

保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は まず、お買い求め先へお申し付けください。

- ●転居や贈答品などでお困りの場合は
 - ●修理は、「修理ご相談窓口」へ!
 - ◆その他は、「お客様ご相談センター」へお問合せください。
- ●保証書(別添付)

お買い上げ日・お買い求め先などの記入を確かめ、 お買い求め先から受け取り、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

●補修用性能部品:弊社は、IHクッキングヒーターの 機能を維持するために必要な部品を、製造打ち切り 後6年間保有しております。

修理を依頼されるとき

「次の表示が出たら…」「故障かな?」(© 32~36ペー ジ)でご確認のあと、直らないときは電源スイッチとブ レーカーを切り、お買い求め先へご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容

- ①品名「IHクッキングヒーター」 (2)品番 ③お買い上げ日 ④故障の状況(できるだけ具体的に) ⑤

 表示が出たとき(故障)は、その表示内容
- ●保証期間中は:保証書の規定に従って、出張修理をさせて いただきます。
- ●保証期間後は:診断をして、修理できる場合、ご要望により 修理させていただきます。

(出張診断のみでも料金がかかることがあります)

●修理料金は、次の内容で構成されています。

「技術料 〕診断·修理·調整·点検などの費用です。

部品代 修理に使用した部品および補助材料代です。

□出張料 ご依頼により、技術者を派遣する費用です。

●ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いに ついて(© 裏表紙)

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック

修理ご相談窓口

ナビダイヤル **30570-087-087** (全国共通番号)

- 電話をかけられますと、 まずNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話やPHS等の場合は、直接各地域の 「修理ご相談窓口」におかけください。

使いかた・お買い物などのご相談

365日 ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

受付9時~20時

- 電話 ダイヤル **回回** 0120-878-365
- FAX 9/71/20-878-236
- 携帯電話・PHSでのご利用は…06-6907-1187

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

- 各地域の「修理ご相談窓口

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

	合吧場	עט אָ	一修理ご相談が
	北海;	道 地	1 区
札幌	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎(011)894-1251	帯広	帯広市西20条北2丁目23-3 ☎(0155)33-8477
旭川	旭川市2条通16丁目1166 雷(0166)22-3011	函館	図館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内) ☎(0138)48-6631
	東北	地	△ (0136)46-0031
青森	青森市大字浜田字豊田364 ☎(017)775-0326	宮城	仙台市宮城野区扇町7-4-18 ☎(022)387-1117
秋田	秋田市東通り2丁目1-7 (050)5519-6348	山形	山形市平清水1丁目1-75 公 (023)641-8100
岩手	盛岡市厨川5丁目1-43 否(019)645-6130	福島	郡山市亀田1丁目51-15 ☎ (024)991-9308
	首都	圏 地	! 区
栃木	宇都宮市上戸祭3丁目3-19 25 (028)689-2555	東京	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 25 (03)5477-9780
群馬	前橋市箱田町325-1 ☎ (027)254-2075	山梨	甲府市宝1丁目4-13 ☎ (055)222-5171
茨城	つくば市筑穂3丁目15-3 番(029)864-8756	神奈川	横浜市港南区日野5丁目3-16 否 (045)847-9720
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 ☎ (048)728-8960	新潟	新潟市東明1丁目8-14 ☎ (025)286-0171
千葉	千葉市中央区末広5丁目9-5 ☎(043)208-6034		
	中部	地	区
石川	金沢市横川3丁目20 (076)280-6608	愛知	名古屋市瑞穂区塩入町8-10 (052)819-0225
富山	富山市根塚町1丁目1-4 公 (076)424-2549	岐阜	岐阜市中鶉4丁目42 ☎ (058)278-6720
福井	福井市問屋町2丁目14	高山	高山市花岡町3丁目82 ☎ (0577)33-0613
長野	松本市寿北7丁目3-11 ☎ (0263)86-9209	三重	津市久居市野村町字山神421 公 (059)255-1380
静岡	静岡市駿河区有東2丁目3-22		

	滋賀	栗東市霊仙寺1丁目1-48 ☎(077)582-5021	奈良	大和郡山市筒井町800番地 ☎ (0743)59-2770
	京都	京都市伏見区竹田中川原町71-4 2 (075)672-9636	和歌山	和歌山市中島499-1
	大阪	大阪市北区本庄西1丁目1-7 ☎ (06)6359-6225	兵庫	神戸市中央区琴/緒町3丁目2-6 ☎ (078)272-6645
1		中国	地	区
	鳥取	鳥取市安長295-1 否 (0857)26-9695	浜田	浜田市下府町327-93 ☎ (0855)22-6629
	米子	米子市米原4丁目2-33 ☎ (0859)34-2129	岡山	岡山市田中138-110 ☎(086)242-6236
l	松江	松江市平成町182番地14 ☎ (0852)23-1128	広島	広島市西区南観音8丁目13-20 25 (082)295-5011
١	出雲	出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133	山口	山口県吉敷郡小郡町下郷 220-1
				☎ (083)973-2720
		四国	地	区
	香川	高松市勅使町152-2 ☎ (087)868-6388	高知	高知市仲田町2-16 ☎ (088)834-3142
	徳島	徳島市沖浜2丁目36 ☎(088)624-0253	愛媛	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 ☎ (089)905-7544
		九州	地	区
	福岡	春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036	熊本	熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067
	佐賀	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 1 (0952)26-9151	天草	本渡市港町18-11 ☎ (0969)22-3125
	長崎	長崎市東町1949-1	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目5-33 ☎(099)250-5657
	大分	大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815	大島	名瀬市長浜町10-1 ☎ (0997)53-5101
	宮崎	宮崎市本郷北方字草葉2099-2 ☎ (0985)63-1213		(0007/00 0101
		沖縄	地	区
	沖縄	浦添市城間4丁目23-11		☎ (098)877-1207

8 (054)287-9000

仕樣

電	源	単相200V(50-60 Hz 共用)					
消費	電力	4,800 W					
大	きさ(約)	幅599 mm×奥行563 mm×高さ230 mm					
	大きさ(約)	幅220 mm×奥行295 mm					
ロースター 焼 き 網	上ヒーターまでの高さ (約)	60 mm					
質	量(約)	20.5 kg					

		左IHヒーター	右IHヒーター	ラジエントヒーター	ロースター
消	費電力	3,000 W	2,000 W	1,250 W	1,550 W
火	力 調 節 (約)	9段階調節 120 W相当~3,000 W	8段階調節 120 W相当~2,000 W	3段階調節 340 W相当~1,250 W	手動:3段階調節 980 W相当~1,550 W
	自動調理	湯沸かし:自動調節 炊 飯:自動調節			自動:自動調節
揚げ物温度調節 (約)			7段階調節 140~200 ℃		
調	理タイマー	1分~9時間55分	1分~9時間55分	1分~30分	1分~30分

- ●待機電力…ゼロ ※電源スイッチが「切」の状態。
 - ■左・右IHヒーターと、ロースターまたはラジエントヒーターを同時に使うときは 総消費電力量が4,800Wを超えないようにするため、左・右IHヒーターの最大火力を自動的に制御します。
 - ■右IHヒーターで揚げ物をしながら、他のヒーターを同時に使うときは 揚げ物温度調節を優先するため、左IHヒーターの最大火力を自動的に制御します。
 - ●火力表示は変わりません。 ※ただし、左IHヒーターの火力を「3kW」で使っている場合は「強」に下がります。 (キーを押してもブザーが鳴り、火力は上がりません)

愛情点検

長年で使用の IH クッキングヒーターの点検を!



こんな症状は ありませんか トッププレートにひび割れ

などが発生した。 ●冷却ファンが回らなく なった。



このような症状のときは、 事故防止のため、電源スイッチ を切り、必ずお買い求め先に 点検をご相談ください。

便利メモ	お買い上げ日		年		月	日	品	番		KZ-HI	RS32A	١
おぼえのため 記入されると 便利です。	お買い求め先名	ਨ ()	_		_	73 (お 客	子 様 \	ご 相 _	談窓	

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

松下電器産業株式会社および松下グループ関係会社(以下「当社」)は、お客様よりお知らせいただいたお客様の氏 名・住所などの個人情報(以下「個人情報」)を、下記のとおり、お取り扱いします。

- 1. 当社は、お客様の個人情報を、ナショナル パナソニック製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利 用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。
 - なお、修理やその確認業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく業務の履行または権限の行使のため に必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
- 2. 当社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。
- 3. お客様の個人情報に関するお問い合せは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

※心臓用ペースメーカーをお使いの方は、念のため専門医師とよくご相談のうえ、お使いください。

松下電器産業株式会社 IHクッキングヒータービジネスユニット

〒651-2271 神戸市西区高塚台1丁目5番1号